

Serie 12

LS 12-60L/HH/XH • LS 12-75L/HH/XH

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO COMPRESORES DE AIRE A TORNILLO ESTACIONARIO

IMPORTANTE. La garantía del compresor estará vigente siempre que se utilicen repuestos originales en el equipo. El uso de repuestos originales alarga y potencia la vida útil del compresor y mejora su rendimiento. Adquiera los repuestos originales a través de nuestra red de distribuidores autorizados. Todos los servicios de mantenimiento mencionados corresponden a condiciones normales de uso y operación.

MANTENIMIENTOS RECOMENDADOS	CADA 1000	CADA 8000	CADA 20000	CADA 40000
Filtro aceite				
Filtro aire [1]				
Elemento de acople				
Elemento separador primario				
Elemento separador secundario				
Junta flexmaster				
Kit rep. vlv. alivio				
Kit rep. vlv. reguladora				
Kit rep. vlv. solenoide				
Aceite sintético sullube 32				
Kit rep. vlv. poppet				
Horometro				
Mantenimiento motor auxiliar				
Mantenimiento motor principal				
Kit rep. vlv. ret. aceite				
Mantenimiento unidad comp.				
Articulaciones				
Kit reten				
Valvula seguridad				
Kit rep. vlv. termostat.				
Kit sullicon				
Kit de rep. vlv. mínima				
Cedazo linea de retorno				
Kit rep. filtro control				
Kit rep. purga. aut. sep. conden				
Visor completo p/retorno				
Manómetros				
Presostato				
Valvula retención 1 vía				
Sensor de temperatura				
Bobina p/vlv. piloto				
Resorte				
Visor de nivel				
Teletermómetro				

[1] Para los equipos provistos con filtros de aire para servicio pesado el reemplazo del filtro de aire I° deberá realizarse cada 1000 hs. y el filtro de aire II° cada 2000 hs.

